



## Каталог запчастей

**Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-21,/0,7 ШМ-R**  
**Артикул: ЗИФ-00043964**



## **ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Винтовой компрессор..... | 3 |
|-----------------------------|---|

## **МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2. Масляная система ..... | 5 |
|---------------------------|---|

## **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 3. Электрооборудование ..... | 7 |
|------------------------------|---|

## **КОРПУС**

|                 |   |
|-----------------|---|
| 4. Корпус. .... | 9 |
|-----------------|---|

## **ОБЩИЙ ВИД КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 5. Общий вид компрессорной станции ..... | 11 |
|------------------------------------------|----|

Все права принадлежат:

Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» (ООО «APCMAШ»)

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3, литера К, помещение 01 Н


Тел.: +7 (800) 200-28-43, бесплатный для регионов России

Электронная почта: [zif@zif.su](mailto:zif@zif.su)

Сайт: [www.zif.su](http://www.zif.su)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие технических требований и требований безопасности, которые могут быть не отражены в настоящем каталоге.


# 1. Винтовой компрессор



# 1. Винтовой компрессор

| Поз. | Артикул      | Наименование               | Кол-во | Ед. измер. |
|------|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1    | ЗИФ-00038315 | Воздушный фильтр в сборе   | 1      | шт.        |
| 2    | ЗИФ-00038316 | Элемент воздушного фильтра | 1      | шт.        |
| 3    | ЗИФ-00038317 | Патрубок                   | 1      | шт.        |
| 4    | ЗИФ-00038318 | Кронштейн                  | 2      | шт.        |
| 5    | ЗИФ-00038319 | Дросельный клапан          | 1      | шт.        |
| 6    | ЗИФ-00038320 | Прокладка                  | 1      | шт.        |
| 7    | ЗИФ-00038321 | Компрессор                 | 1      | шт.        |
| 8    | ЗИФ-00038322 | Кронштейн                  | 1      | шт.        |
| 9    | ЗИФ-00038323 | Амортизатор                | 1      | шт.        |
| 10   | ЗИФ-00038324 | Амортизатор                | 4      | шт.        |
| 11   | ЗИФ-00038325 | Корпус стыковочный         | 1      | шт.        |
| 12   | ЗИФ-00038326 | Муфта                      | 1      | шт.        |
| 13   | ЗИФ-00038327 | Электродвигатель           | 1      | шт.        |


## 2. Масляная система



## 2. Масляная система

| Поз. | Артикул      | Наименование                   | Кол-во | Ед. измер. |
|------|--------------|--------------------------------|--------|------------|
| 1    | ЗИФ-00038328 | Труба выходная                 | 1      | шт.        |
| 2    | ЗИФ-00038329 | Прокладка                      | 2      | шт.        |
| 3    | ЗИФ-00038330 | Маслоохладитель                | 1      | шт.        |
| 4    | ЗИФ-00038331 | Патрубок КМД                   | 1      | шт.        |
| 5    | ЗИФ-00038332 | Кронштейн                      | 1      | шт.        |
| 6    | ЗИФ-00038333 | Прокладка                      | 1      | шт.        |
| 7    | ЗИФ-00038334 | Фильтроэлемент сепаратора      | 1      | шт.        |
| 8    | ЗИФ-00038335 | Клапан минимального давления   | 1      | шт.        |
| 9    | ЗИФ-00038336 | Фитинг                         | 1      | шт.        |
| 10   | ЗИФ-00038337 | Трубка пневматическая          | 1      | шт.        |
| 11   | ЗИФ-00038338 | Трубка возвратная              | 1      | шт.        |
| 12   | ЗИФ-00038339 | Клапан обратный возврата масла | 1      | шт.        |
| 13   | ЗИФ-00038340 | Фитинг                         | 4      | шт.        |
| 14   | ЗИФ-00038341 | Штуцер                         | 2      | шт.        |
| 15   | ЗИФ-00038342 | Рукав высокого давления        | 1      | шт.        |
| 16   | ЗИФ-00038343 | Манометр                       | 1      | шт.        |
| 17   | ЗИФ-00038344 | Прокладка                      | 1      | шт.        |
| 18   | ЗИФ-00038345 | Фитинг                         | 2      | шт.        |
| 19   | ЗИФ-00038346 | Клапан предохранительный       | 1      | шт.        |
| 20   | ЗИФ-00038340 | Фитинг                         | 1      | шт.        |
| 21   | ЗИФ-00038337 | Трубка пневматическая          | 1      | шт.        |
| 22   | ЗИФ-00038347 | Продувочная дренажная труба    | 2      | шт.        |
| 23   | ЗИФ-00038348 | Масломер                       | 1      | шт.        |
| 24   | ЗИФ-00038349 | Кран шаровый                   | 1      | шт.        |
| 25   | ЗИФ-00038350 | Сосуд работающий под давлением | 1      | шт.        |
| 26   | ЗИФ-00038351 | Штуцер                         | 1      | шт.        |
| 27   | ЗИФ-00038352 | Фильтр масляный                | 1      | шт.        |
| 28   | ЗИФ-00038353 | Рукав высокого давления        | 1      | шт.        |
| 29   | ЗИФ-00038354 | Кронштейн масляного фильтра    | 1      | шт.        |
| 30   | ЗИФ-00038355 | Штуцер                         | 1      | шт.        |
| 31   | ЗИФ-00038356 | Труба нагнетания               | 1      | шт.        |
| 32   | ЗИФ-00038357 | Прокладка                      | 1      | шт.        |
| 33   | ЗИФ-00038358 | Хомут соединительный           | 1      | шт.        |
| 34   | ЗИФ-00038359 | Рукав высокого давления        | 1      | шт.        |
| 35   | ЗИФ-00038360 | Штуцер                         | 4      | шт.        |
| 36   | ЗИФ-00038361 | Шланг подключения охладителя   | 1      | шт.        |

### 3. Электрооборудование






### 3. Электрооборудование

| Поз. | Артикул      | Наименование               | Кол-во | Ед. измер. |
|------|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1    | ЗИФ-00038362 | Крышка воздухозаборника    | 1      | шт.        |
| 2    | ЗИФ-00038363 | Вентилятор                 | 2      | шт.        |
| 3    | ЗИФ-00038414 | Корпус воздухозаборника    | 1      | шт.        |
| 4    | ЗИФ-00038364 | Контроллер                 | 1      | шт.        |
| 5    | ЗИФ-00038365 | Кнопка аварийной остановки | 1      | шт.        |
| 6    | ЗИФ-00038366 | Трансформатор              | 1      | шт.        |
| 7    | ЗИФ-00038367 | Предохранитель             | 4      | шт.        |
| 8    | ЗИФ-00038368 | Контактор                  | 2      | шт.        |
| 9    | ЗИФ-00038369 | Трансформатор              | 1      | шт.        |
| 10   | ЗИФ-00038370 | Датчик давления            | 1      | шт.        |
| 11   | ЗИФ-00038371 | Датчик температуры         | 1      | шт.        |
| 12   | ЗИФ-00038372 | Блок клемм                 | 1      | шт.        |
| 13   | ЗИФ-00038373 | Контактор                  | 1      | шт.        |
| 14   | ЗИФ-00038374 | Контактор                  | 2      | шт.        |
| 15   | ЗИФ-00038375 | Трансформатор              | 1      | шт.        |
| 16   | ЗИФ-00038376 | Силовой терминал           | 1      | шт.        |
| 17   | ЗИФ-00038377 | Шина заземления            | 1      | шт.        |
| 18   | ЗИФ-00038378 | Электродвигатель           | 2      | шт.        |


# 4. Корпус



## 4. Корпус

| Поз. | Артикул      | Наименование                             | Кол-во | Ед. измер. |
|------|--------------|------------------------------------------|--------|------------|
| 1    | ЗИФ-00038379 | Фильтр воздушный панельный металлический | 2      | шт.        |
| 2    | ЗИФ-00038380 | Стойка боковая 420A231214010103          | 2      | шт.        |
| 3    | ЗИФ-00038381 | Панель дверная левая                     | 2      | шт.        |
| 4    | ЗИФ-00038382 | Крышка угловой стойки                    | 1      | шт.        |
| 5    | ЗИФ-00038383 | Крышка выпускного отверстия              | 1      | шт.        |
| 6    | ЗИФ-00038385 | Уплотнение панели угловой                | 1      | шт.        |
| 7    | ЗИФ-00038384 | Панель угловая задняя левая              | 1      | шт.        |
| 8    | ЗИФ-00038386 | Панель двери задняя верхняя              | 1      | шт.        |
| 9    | ЗИФ-00038387 | Сетка крышки верхней                     | 1      | шт.        |
| 10   | ЗИФ-00038388 | Крышка верхняя                           | 1      | шт.        |
| 11   | ЗИФ-00038389 | Пластина уплотнительная воздуховода      | 2      | шт.        |
| 12   | ЗИФ-00038390 | Короб блока управления                   | 1      | шт.        |
| 13   | ЗИФ-00038391 | Стойка задняя центральная                | 1      | шт.        |
| 14   | ЗИФ-00038392 | Панель двери задней правой               | 1      | шт.        |
| 15   | ЗИФ-00038393 | Панель контроллера                       | 1      | шт.        |
| 16   | ЗИФ-00038394 | Задняя нижняя панель двери               | 1      | шт.        |
| 17   | ЗИФ-00038395 | Кронштейн двигателя вентилятора          | 1      | шт.        |
| 18   | ЗИФ-00038396 | Кронштейн воздуховода                    | 2      | шт.        |
| 19   | ЗИФ-00038397 | Стойка угловая правая задняя             | 1      | шт.        |
| 20   | ЗИФ-00038398 | Панель дверная правая                    | 2      | шт.        |
| 21   | ЗИФ-00038412 | Замок АТ-110                             | 16     | шт.        |
| 22   | ЗИФ-00038399 | Правая передняя угловая стойка           | 1      | шт.        |
| 23   | ЗИФ-00038400 | Панель двери передней правая             | 1      | шт.        |
| 24   | ЗИФ-00038413 | Стойка центральная передняя правая       | 1      | шт.        |
| 25   | ЗИФ-00038401 | Панель нижняя передней двери             | 1      | шт.        |
| 26   | ЗИФ-00038402 | Стойка центральная левая передняя        | 1      | шт.        |
| 27   | ЗИФ-00038403 | Панель двери левой передняя              | 1      | шт.        |
| 28   | ЗИФ-00038404 | Основание                                | 1      | шт.        |
| 29   | ЗИФ-00038411 | Стойка угловая левая передняя            | 1      | шт.        |

## 5. Общий вид компрессорной станции








Связаться с нами:  
ООО «АРСМАШ», 195009, Россия,  
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола д. 1-3  
Бесплатный для регионов России +7 (800) 200-28-43  
Электронная почта [zif@zif.su](mailto:zif@zif.su)

Каталог № ЗИФ-00039121



[www.zif.su](http://www.zif.su)



[www.diler.zif.su](http://www.diler.zif.su)